

(熱中症警戒) 表示コントローラ 出荷設定シート サンプル記載例 Ver5.1										
		物件名		〇〇会社 ●●工場 向け						※印は、初期設定
		ご依頼者								
①	画面選択	1画面選択してください		計測 (WBGT・温度・湿度)	CO2計測	警戒レベル	急上昇監視	折線グラフ	警戒履歴	(登録)
		☒ 画面1※		○ (WBGT大文字)		○				(モデル3)
		☐ 画面2		○ (温度 大文字)		○				(モデル6)
		☐ 画面3		○	○	○	○			(モデル5)
		☐ 画面4		○		○	○			(モデル1)
		☐ 画面5		○		○		○	○	(モデル2)
		☐ 画面6		○		○	○	○	○	(モデル4)
②	系統名表示	☐ なし ・ ☒ あり※		全角9文字以内 (第一工場 仕分エリア)						
③	暑さ指数単位	☐ 表示 ・ ☒ 非表示※ 暑さ指数の単位「℃」の表示選択。温度℃・湿度%RHの非表示はできません								
④	データ保存	1日2ファイル毎 (計測ファイル、履歴ファイル) 24時に、付属のUSBメモリーにCSV保存します。								
		計測値ファイル		「WBGT (暑さ指数)」 「温度」 「湿度」 「CO2」 を10分毎に保存します。						
		履歴ファイル		「警戒レベル」 「急上昇警報」 「CO2警報」 の履歴時間を保存します。						
⑤	警報音設定	警報音 連続時間		4※	秒	時間経過後、自動停止します				
		☐ 許可／ ☒ 禁止※		危険レベル	WBGT (暑さ指数) が31に到達した					
		☐ 許可／ ☒ 禁止※		厳重警戒レベル	WBGT (暑さ指数) が28に到達した					
		☐ 許可／ ☒ 禁止※		急上昇警報	急に暑さ指数が上昇した (別項設定)					
		☐ 許可／ ☒ 禁止※		CO2警報	設定値に到達した		設定値 800※ ppm			
⑥	夜間モード	☐ 許可／ ☒ 禁止※	夜間モード中は、画面がスクリーンセーバ状態・警報音強制無効となります。							
			夜間モード中でも、データー保存機能は有効です。							
			開始時間	—	時	—	分			
⑦	文字スクロール	警戒レベル毎に帯色が変わります。帯上に文字を流れます。 (80文字まで)								
		「ほぼ安全」レベル		入力なし						
		「注意」レベル		なし						
		「警戒」レベル		なし						
		「厳重警戒」レベル		<厳重警戒レベル> 15分以内に休憩をとってください						
		「危険」レベル		<危険レベル> 休憩してください。水分・塩分をとってください						
		「急上昇警報」		<急上昇警報> 短時間で暑さが上昇しています。急な環境変化に体が順応しない人もいます。十分休憩をとりましょう						
⑧	急上昇警報	画面3・4・6選択で有効	暑さ指数上昇設定	10分前から〇〇℃上昇したら警告音になる		2 °C				
				30分前から〇〇℃上昇したら警告音になる		5 °C				
		監視期間		開始月	6※	月	終了月	10※	月	
⑨	過去グラフ表示	画面5・6選択で有効	当日のWBGT値 (暑さ指数) の折れ線グラフが表示されます。							
			☐ 有効／ ☒ 無効※		(比較対象として) 前日の折れ線グラフを表示する。					
			☐ 有効／ ☒ 無効※		(比較対象として) 前々日の折れ線グラフを表示する。					
			☐ 有効／ ☒ 無効※		(前日と前々日の) 2日間平均の折れ線グラフを表示する。					
⑩	接点出力	接点出力が割りついています								
		DO1：ほぼ安全		DO2：注意		DO3：警戒		DO4：厳重警戒		DO5：危険
		DO6：急上昇警報		DO7：CO2上限						
⑪	停電時自動復旧	停電があった場合でも、復電後自動的に表示ソフトが立ち上がり、監視・保存が開始されます								
注意 (1) 出荷設定シートに記載頂ければ設定し出荷します。 納品後に設定の変更はできません。現地変更の場合、別途料金 (サービス員・出張費) が発生します。 (2) お客様にて用意するディスプレイやテレビは、HDMI (映像・音声) 入力が可能で、解像度フルHD (1920×1080) のものをご用意ください。										

(熱中症警戒)表示コントローラ出荷設定シートVer5.1

	物件名									※印は、初期設定
	ご依頼者									
①	画面選択	1画面選択してください	計測（WBGT・温度・湿度）	CO2計測	警戒レベル	急上昇監視	折線グラフ	警戒履歴	（登録）	
		☐ 画面1※	○（WBGT大文字）		○				（モデル3）	
		☐ 画面2	○（温度 大文字）		○				（モデル6）	
		☐ 画面3	○	○	○	○			（モデル5）	
		☐ 画面4	○		○	○			（モデル1）	
		☐ 画面5	○		○		○	○	（モデル2）	
		☐ 画面6	○		○	○	○	○	（モデル4）	
②	系統名表示	☐ なし・ ☐ あり※	全角9文字以内（ ）							
③	暑さ指数単位	☐ 表示・ ☐ 非表示※暑さ指数の単位「℃」の表示選択。温度℃・湿度%RHの非表示はできません								
④	データ保存	1日2ファイル毎（計測ファイル、履歴ファイル）24時に、付属のUSBメモリーにCSV保存します。								
		計測値ファイル	「WBGT（暑さ指数）」「温度」「湿度」「CO2」を10分毎に保存します。							
		履歴ファイル	「警戒レベル」「急上昇警報」「CO2警報」の履歴時間を保存します。							
⑤	警報音設定	警報音 連続時間	4 ※	秒	時間経過後、自動停止します					
		☐ 許可／ ☐ 禁止※	危険レベル	WBGT（暑さ指数）が31に到達した						
		☐ 許可／ ☐ 禁止※	嚴重警戒レベル	WBGT（暑さ指数）が28に到達した						
		☐ 許可／ ☐ 禁止※	急上昇警報	急に暑さ指数が上昇した（別項設定）						
		☐ 許可／ ☐ 禁止※	CO2警報	設定値に到達した	設定値	800※ ppm				
⑥	夜間モード	☐ 許可／ ☐ 禁止※	夜間モード中は、画面がスクリーンセーバ状態・警報音強制無効となります。							
			夜間モード中でも、データー保存機能は有効です。							
			開始時間		時		分			
			終了時間		時		分			
⑦	文字スクロール	警戒レベル毎に帯色が変わります。帯上に文字を流れます。（80文字まで）								
		「ほぼ安全」レベル								
		「注意」レベル								
		「警戒」レベル								
		「嚴重警戒」レベル								
		「危険」レベル								
		「急上昇警報」								
⑧	急上昇警報	画面3・4・6選択で有効	暑さ指数上昇設定	10分前から○○℃上昇したら警告音がなる			2※℃			
				30分前から○○℃上昇したら警告音がなる			5※℃			
			監視期間	開始月	6※	月	終了月	10※	月	
⑨	過去グラフ表示	画面5・6選択で有効	当日のWBGT値（暑さ指数）の折れ線グラフが表示されます。							
			☐ 有効／ ☐ 無効※	（比較対象として）前日の折れ線グラフを表示する。						
			☐ 有効／ ☐ 無効※	（比較対象として）前々日の折れ線グラフを表示する。						
			☐ 有効／ ☐ 無効※	（前日と前々日の）2日間平均の折れ線グラフを表示する。						
⑩	接点出力	接点出力が割りついています								
		DO1：ほぼ安全	DO2：注意	DO3：警戒		DO4：嚴重警戒		DO5：危険		
		DO6：急上昇警報	DO7：CO2上限							
⑪	停電時自動復旧	停電があった場合でも、復電後自動的に表示ソフトが立ち上がり、監視・保存が開始されます								
（1）出荷設定シートに記載頂ければ設定し出荷します。 注意 納品後に設定の変更はできません。現地変更の場合、別途料金（サービス員・出張費）が発生します。 （2）お客様にて用意するディスプレイやテレビは、HDMI（映像・音声）入力が可能で、解像度フルHD（1920×1080）のものをご用意ください。										